


- المس زري التشغيل "→" / "←" لاختيار الملف التالي أو السابق.
- بعد الضغط، المس (OK).
- للخروج من الشاشة، المس (ESC).

حماية الملف الظاهر حالياً

يحمي أو يلغي حماية الملف المعروض حالياً.


1 قم باختيار وضع العرض.



2 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.



3 المس زر (ESC) لعرض القائمة.



4 حدد "تحرير" ثم المس (OK).



5 حدد "حماية/إلغاء" ثم المس (OK).



6 حدد "الحالي" ثم المس (OK).



7 تحقق من أن هذا هو الملف المطلوب حمايته أو إلغاء حمايته وقم باختيار "نعم" والمس (OK).



• يظهر الملف المراد أو إلغاء حمايته على هذه الشاشة.