



التحقق من الملحقات

في حالة فقد أو نقص أي من العناصر، برجاء استشارة موزع جيه في سي JVC أو أقرب مركز خدمة جيه في سي JVC.

الوصف	المثال التوضيحي
محول التيار المتردد AP-V30M ● يتصل بالوحدة لشحن وحدة البطارية. كما يمكن استخدامه عند التسجيل داخل المنزل أو أثناء العرض.	
كبل تيار	
وحدة بطارية BN-VG114E ● يتصل بهذه الوحدة للإمداد بالتيار الكهربائي.	
كبل الصوت والصورة ● يعمل على توصيل هذه الوحدة بالتلفزيون لعرض الصور المسجلة على التلفزيون.	
كبل USB (النوع A - النوع B المصغر) ● يصل هذه الوحدة بجهاز الكمبيوتر.	
القرص المدمج ● لتنشيط برنامج "Everio MediaBrowser" المرفق على جهاز الكمبيوتر.	
دليل المستخدم الأساسي ● اقرأه جيداً واحفظه في مكان آمن حيث يمكن الوصول إليه بسهولة إذا لزم الأمر.	
قابس محول (AS فقط)	

ملاحظة :

- تباع بطاقات microSD منفصلة.
- عند استخدام محول التيار المتردد في الخارج، يُرجى تجهيز قابس تحويل متوفر في الأسواق للدولة أو المنطقة التي تقوم بزيارتها.