


التوصيل بواسطة موصل HDMI Mini


نوصي باستخدام كبل HDMI الفئة 2 (كبل عالي السرعة).

1 قم بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون.




• اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين أو أكثر لفصل الطاقة.

2 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.



• اضغط "العرض على الشاشة" في القائمة على الوضع "عرض الكل" أو "عرض التاريخ فقط".

3 اضغط على زر الإدخال الخارجي في التلفزيون لتحويله إلى الإدخال من هذه الوحدة بواسطة الطرف المتصل.



4 شغل ملفاً.



ملاحظة :

- قم بتغيير الإعدادات في "خرج HDMI" تبعاً للتوصيل.
- عند التوصيل بكبل HDMI mini لا تظهر الصورة أو الصوت بجهاز التلفزيون بشكل مناسب تبعاً لجهاز التلفزيون الموصول. في مثل هذه الحالات، قم بإجراء عمليات التشغيل التالية.
- (1) افصل كبل HDMI mini وقم بتوصيله مرة أخرى.
- (2) قم بإيقاف هذه الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.
- توصيل هذه الكاميرا بجهاز تلفزيون بـ HDMI-CEC مُمكّن باستخدام كبل HDMI يتيح لك استخدام الوظائف الملائمة التالية.