

قائمة العرض (الفيديو)

يمكنك حذف أو البحث عن مقاطع فيديو معينة.

الإعداد	التفاصيل
حذف	يحذف مقاطع الفيديو غير المرغوبة.
عنوان الصورة	قم بإنشاء قائمة عرض من خلال اختيار تاريخ تسجيل وشاشة عنوان من القائمة.
بحث	ينقي شاشة الفهرس من مقاطع الفيديو على حسب المجموعة أو تاريخ التسجيل أو الحدث.
عرض قائمة العرض	اعرض قوائم العرض التي قمت بإنشائها.
تحرير قائمة العرض	يقوم بإنشاء أو تحرير قائمة عرض.
عرض ملف آخر	يعرض مقاطع الفيديو ذات معلومات الإدارة التالفة.
تحرير	● نسخ ● ينسخ الملفات إلى وسائط أخرى. ● نقل ● ينقل الملفات إلى وسائط أخرى. ● حماية/إلغاء ● يحمي الملفات من الحذف دون قصد. ● جزيء ● تقسم مقطع الفيديو المختار لمقطعين. ● تقلص ● حدد الجزء المطلوب من مقطع الفيديو واحفظه كملف فيديو جديد. ● تغيير تسجيل الحدث ● يغير الحدث الذي يتم تخصيصه.
المسح/المضائل	يضيف تأثيرات في بادية ونهاية مقاطع الفيديو المسجلة.
العرض على الشاشة	يحدد ما إذا كان سيتم إظهار عروض الشاشة مثل الأيقونات أثناء العرض.