


خرج مركب

تضبط تعريفات خرج الفيديو من موصل مكوّن.

الإعداد	التفاصيل
576i	تخرج عند 576i أو 576p.
1080i	تخرج عند 1080i.

عرض العنصر

1 المس زر  لعرض القائمة.2 حدد "إعدادات الاتصال" ثم المس .3 حدد "خرج مركب" ثم المس .