

تم إلغاء التسجيل

اضبط "وسائط تسجيل الفيديو" على "SD"، ثم سجّل على بطاقة microSD.
قم بإيقاف الوحدة، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.
قم بحماية الكاميرا من الاهتزاز والتصادم.