

يعمل حساس السقوط ويتوقف امداد التيار

اضبط "وسائط تسجيل الفيديو" على "SD"، ثم سجّل على بطاقة microSD.
قم بإيقاف الوحدة، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.
قم بحماية الكاميرا من الاهتزاز والتصادم.