

وسائط تسجيل الفيديو

يقوم بضبط وسائط العرض/التسجيل الخاصة بمقاطع الفيديو.

التفاصيل	الإعداد
تسجل مقاطع الفيديو على محرك الأقراص الصلبة الخاص بهذه الكاميرا.	HDD
يسجل مقاطع الفيديو على بطاقة microSD.	SD

عرض العنصر

1 المس زر  لعرض القائمة.



2 حدد "إعدادات الوسائط" ثم المس .



3 حدد "وسائط تسجيل الفيديو" ثم المس .

