التسجيل اليدوي

يمكنك ضبط الإعدادات مثل السطوع وسرعة حاجب الفتحة باستخدام الوضع اليدوي.
يمكن ضبط التسجيل اليدوي لكل من وضعي الفيديو والصور الساكنة.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.



- تظهر أيقونة وضع الفيديو أو الصورة الساكنة.

2 قم باختيار وضع التسجيل اليدوي.



- يتغير الوضع بين الوضع التلقائي والوضع اليدوي مع كل لمسة.

3 ابدأ التسجيل.



- اضغط مرة أخرى للإيقاف.

مالحظة :

- يتم عرض الإعدادات اليدوية فقط في الوضع اليدوي.

قائمة التسجيل اليدوي

يمكن ضبط العناصر التالية.

الاسم	الوصف
تحديد مشهد	● يمكن إجراء التسجيلات التي تلائم ظروف التصوير بسهولة.
FOCUS	● استخدم التركيز البؤري اليدوي في حالة عدم التركيز على الجسم تلقائيًا.
مساعدة تركيز البؤري	● استخدم هذه لضبط التركيز البؤري بدقة أكبر.
ضبط السطوع	● يمكن ضبط السطوع العام على الشاشة. ● استخدم هذا الإعداد عند التسجيل في الظلام أو في موقع ساطع.
موازنة اللون الأبيض	● يمكن ضبط اللون العام على الشاشة. ● استخدم هذا الإعداد عندما يظهر اللون على الشاشة بشكل مختلف عن اللون الحقيقي.
تعويض إضاءة خلفية	● يصحح الصورة عندما يظهر الجسم مظلمًا نظرًا للإضاءة الخلفية. ● استخدم هذا الإعداد عند التصوير في الجهة المقابلة للضوء.
منطقة معايرة ضوئية	● يمكن تحديد سطوع منطقة معينة بأنه السطوع القياسي.
مؤثر	● يمكن التقاط الصور التي تبدو قديمة أو مقاطع الفيديو باللونين الأبيض والأسود.
تقريب وتكبير	● استخدم هذا الإعداد لالتقاط صور مقربة (ماكرو) للجسم.