

کیفیت ویدئو

تنظیم کیفیت فیلم.


تنظیم	جزئیات
UXP	ضبط با بهترین کیفیت تصویر را فعال می کند. ● فقط در مورد BDها کاربرد دارد. فیلم هایی که با کیفیت عالی تصویربرداری شده اند را نمی توان در DVD ذخیره کرد.
XP	ضبط با کیفیت بالای تصویر را فعال می کند.
SP	ضبط با کیفیت استاندارد را فعال می کند.
EP	قابلیت ضبط طولانی را فعال می کند.

نکته :


- هنگام ضبط صحنه های با حرکت سریع یا صحنه های دارای تغییرات شگرفت در روشنایی، به منظور اجتناب از نویز (اختلال)، حالت UXP یا XP را انتخاب کنید.
- برای ذخیره فیلم های ذخیره شده در حالت UXP، از یک دستگاه رایت BD استفاده کنید.

نمایش مورد

- 1 حالت فیلم را انتخاب کنید.



- 2 برای نمایش منو، **Ⓜ** را لمس کنید.



- 3 "کیفیت ویدئو" را انتخاب کرده و **Ⓚ** را لمس کنید.

