


تنظیم مجدد ساعت

ساعت را با استفاده از "تنظیم ساعت" از منو تنظیم کنید.

1 برای نمایش منو، **Ⓜ** را لمس کنید.



2 "تنظیم ساعت" را انتخاب کرده و **Ⓚ** را لمس کنید.



3 "تنظیم ساعت" را انتخاب کرده و **Ⓚ** را لمس کنید.



4 تاریخ و ساعت را تنظیم کنید.



- از اسلایدر برای تنظیم سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه استفاده کنید.
- برای جابجایی مکان نما، دکمه های عملیاتی "←"/"→" را لمس کنید.
- پس از تنظیم تاریخ و ساعت، **Ⓚ** را لمس کنید.

5 منطقه سکونت خود را انتخاب کرده و **Ⓚ** را لمس کنید.



- نام شهر و تفاوت زمانی نمایش داده می شود.
- پس از تغییر رنگ منطقه انتخاب شده، **Ⓚ** را لمس کنید.