


تایمر خودکار

از این قابلیت برای گرفتن عکسهای گروهی استفاده کنید.


تنظیم	جزئیات
خاموش	تایمر خودکار را غیرفعال می کند.
2 ثانیه	پس از فشار دکمه تصویر فوری، به مدت 2 ثانیه ضبط می کند.
10 ثانیه	پس از فشار دکمه SNAPSHOT، به مدت 10 ثانیه ضبط می کند. این تنظیمات برای گرفتن عکسهای گروهی مناسب است.
تشخیص چهره	چهره ها را وقتی دکمه SNAPSHOT فشار داده می شود تشخیص می دهد. عملیات ضبط 3 ثانیه پس از تشخیص چهره عکاس آغاز می شود. (1) چهره ها تشخیص داده می شوند  (2) چهره عکاس تشخیص داده می شود 

نمایش مورد

1 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.



2 برای نمایش منو، $\odot$ را لمس کنید.



3 "تایمر خودکار" را انتخاب کرده و $\odot$ را لمس کنید.

