

#### ضبط/عکسبرداری قابل انجام نمی باشد.

سوئیچ START/STOP را بررسی کنید.

با استفاده از دکمه [▶] روی حالت ضبط تنظیم کنید.

حالت  را بررسی کنید.