


نشانه های عمومی ضبط



- 1 حالت ضبط
- 2 جلوه
- 3 انتخاب صحنه
- 4 ضبط خودکار
- 5 توازن سفیدی
- 6 بازبینی سریع
- 7 زوم
- 8 رسانه
- 9 نور پس زمینه صفحه نمایشگر
- 10 ناحیه اندازه گیری "نقطه"
- 11 کمک فوکوس
- 12 نشانگر باتری
- 13 تاریخ/ساعت
- 14 تشخیص افتادن
- 15 فوکوس
- 16 تله ماکرو
- 17 خنثی کردن نور پس زمینه
- AE/AF اولویت چهره
- 18 روشنایی