



1 سرپیچ نصب سه پایه

2 شکاف کارت microSD

• کارت microSD اختیاری را وارد کنید.

3 اهمم رهاسازی باتری

4 پایه باتری