

شیی ضبط شده خیلی تاریک است.

در صورتی که پس زمینه روشن و موضوع تاریک باشد، از خنثی کردن نور پس زمینه استفاده کنید.
از "افزایش دریافت نور" در منو استفاده کنید.
از "شب" در "انتخاب صحنه" منوی تنظیمات دستی استفاده کنید.
"نور را تنظیم کنید" را در منوی تنظیمات دستی به طرف "+" تنظیم کنید.