

تنظیم دستگیره



1 بند دسته نگهدارنده را باز کنید.

2 طول بند را تنظیم کنید.

3 بند دسته نگهدارنده را ببندید.

احتیاط :

- دقت کنید که بند دسته نگهدارنده به درستی بسته شود.
اگر بند گشاد باشد، ممکن است دستگاه بیفتد و بشکند یا آسیب ببیند.