

نمایش

پخش حالت دمو را که معرفی قابلیت های این دستگاه است، شروع می کند.

تنظیم	جزئیات
خاموش	عملکرد را غیرفعال می کند.
روشن	نمایشی از قابلیت های ویژه دستگاه را ارائه می کند.

نمایش حالت دمو


- 1 بسته باتری و کارت SD را خارج کنید.
 - 2 آداپتور برق متناوب را وصل کنید.
 - 3 صفحه نمایش LCD را باز کرده و دوربین را روشن کنید.
- پخش نمایش معرفی پس از 3 دقیقه شروع می شود.
 - برای توقف پخش، OK را لمس کنید.

نکته :

- این وضعیت در حالت پخش قابل وجود ندارد.

نمایش مورد

- 1 برای نمایش منو، OK را لمس کنید.



- 2 "تنظیمات پایه" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- 3 "نمایش" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.

