



Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme

Bir aralık belirleyerek çoklu dosyaların olayını değiştirir.


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.



- 2 Video modunu seçin.



- 3 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.



- 4 "DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 5 "DEĞİŞTİR: KONU KAYDI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 6 "MESAFE AYARL-DEĞİŞT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 7 Aralığın ilk dosyasını seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

- 8 Aralığın son dosyasını seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

- 9 Yeni bir olay seçip **OK** üzerine dokunun.



- "İPTAL," üzerine dokunarak kayıtlı olayı iptal edebilirsiniz.
- Ayarlama sonrasında, **OK** üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için, **OK** üzerine dokunun.