



TV'DE GÖSTER

Bir TV ekranı üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntülemes.
AÇIK	TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüyü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



2 "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "TV'DE GÖSTER,"i seçip  üzerine dokununuz.

