


İŞLEM SESİ

İşlem sesini açar ya da kapatır.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşletim sesini kapatır.
AÇIK	İşletim sesini açar.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



- 2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 3 "İŞLEM SESİ,"i seçip  üzerine dokununuz.

