



Seçilen Dosyaların Taşınması

Seçilen videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama taşıyın. Taşınan dosyalar, orijinal ortamdaki silineceklerdir.


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.



- 2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



- 3 Menüye görüntülemek için [OK] üzerine dokununuz.



- 4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



- 5 "TAŞI,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



- 6 "SEÇ VE TAŞI,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



- 7 İstediğiniz dosyayı seçip [OK] üzerine dokununuz.



- Bir onay işareti seçilen dosya üzerinde belirir. Onay işaretini kaldırmak için, [OK] üzerine yeniden dokununuz.

- 8 Taşınacak dosyaların tümünü seçtikten sonra, UYGULA üzerine dokununuz.



- 9 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



- Dosyaların taşınması başlar.
- Taşımadan sonra, [OK] üzerine dokununuz.