


RESİM İÇİN KYT.ORT

Hareketsiz görüntülerin kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
HDD	Hareketsiz görüntüleri bu birimin HDD'sine kaydeder.
SD	Hareketsiz görüntüleri microSD kartına kaydeder.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Menüye görüntülemek için  üzerine dokununuz.



- 2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 3 "RESİM İÇİN KYT.ORT,"i seçip  üzerine dokununuz.

