



Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması

Oluşturduğunuz oynatma listelerini yeniden oynatın.


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.



- 2 Video modunu seçin.



- 3 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.



- 4 "OYN. LİSTESİNİ OYNAT,"i seçip üzerine dokunun.



- 5 İstenen oynatma listesini seçip yeniden oynamayı başlatmak için üzerine dokunun.



- Seçilen oynatma listesinin içeriğini kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.
- Yeniden oynatmadan çıkmak için, üzerine dokunun.

Oynatma Listelerinin Oluşturulması: _____