


Odağın Elle Ayarlanması

Odak "OTOMATİK," içinde net değilse ya da elle odaklama isteniyorsa, buna ayarlayın.

- 1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



- 2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 3 "FOCUS,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 4 "MANÜEL,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 5 Odağı kaydırıcı ile ayarlayınız.



- Uzakta bir süjeye odaklanmak için yukarı doğru kaydırınız.
- Yakındaki bir süjeye odaklanmak için aşağı doğru kaydırınız.

- 6 Onaylamak için  üzerine dokununuz.



NOT :

- Bu telefoto (T) ucunda odaklı bir süje, geniş açı (W) ucuna uzaklaştırıldığında odak içinde kalır.