


MONİTÖR PARLAK

LCD monitörün parlaklığını ayarlar.

- 1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.




- 2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 3 "MONİTÖR PARLAK,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 4 Monitörün parlaklığını ayarlayınız.



- Parlaklığı artırmak için yukarı doğru kaydırınız.
- Parlaklığı azaltmak için aşağı doğru kaydırınız.
- Ayarlardan sonra,  üzerine dokununuz.