

Kayıt/anından resim gerçekleştirilemiyor.

START/STOP anahtarını kontrol edin.

Kayıt moduna  düğmesi ile ayarlayın.

 modunu kontrol edin.