



AV Konnektörü ile Bağlama

1 TV'ye takın.



- Güç kaynağını kapatmak için güç düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun.

2 AC adaptörü bu birime takın.



- Menü içindeki "EKİRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i "TÜMÜNÜ GÖSTER," ya da "SADECE TARİHİ GÖSTER,"'ye ayarlayın.

3 Girişe takılı bağlantı ucu yoluyla bu birimden geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesi üzerine basınız.



4 Bir dosyayı yeniden oynatın.



NOT :

- TV'nizin ekran boyutuna uyduracak şekilde "VİDEO ÇIKIŞ," içindeki ayarları değiştirin.