



O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi

O anda görüntülenen dosyanın olayını kontrol eder ve değiştirir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.



2 Video modunu seçin.



3 Menüü görüntülemek için **Ⓜ** üzerine dokunun.



4 "DÜZENLE,"i seçip **Ⓚ** üzerine dokunun.



5 "DEĞİŞTİR: KONU KAYDI,"i seçip **Ⓚ** üzerine dokunun.



6 "MEVCUT DOSYAYI,"i seçip **Ⓚ** üzerine dokunun.



7 Kaydını yapmak istediğiniz dosyayı seçip **Ⓚ** üzerine dokunun.



- Kayıt yapılacak dosya bu ekran üzerinde belirir.

- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için "←" / "→" işlem düğmeleri üzerine dokunun.

8 Yeni bir olay seçip **Ⓚ** üzerine dokunun.



- "İPTAL," üzerine dokunarak kayıtlı olayı iptal edebilirsiniz.
- Ayarlamadan sonra, **Ⓚ** üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için, **Ⓜ** üzerine dokunun.