



Tüm Dosyaların Korunması

Tüm dosyaları korur.


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.



- 2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



- 3 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.



- 4 "DÜZENLE,"i seçip üzerine dokunun.



- 5 "KORU/İPTAL,"i seçip üzerine dokunun.



- 6 "TÜMÜNÜ KORU,"i seçip üzerine dokunun.



- 7 "EVET,"i seçip üzerine dokunun.



- Ayarlama sonrası, üzerine dokunun.