

**DOSYA MİKTARI LİMİTİ AŞILDI**

(1) Dosyaları ya da klasörleri, bir PC ya da başka bir aygıtta taşıyın.

(Dosyalarınızın yedeğini alın.)

(2) Ortam ayarlar menüsünün “HDD’Yİ FORMATLA,” ya da “SD KARTI  
FORMATLA,” içindeki “DOSYA+YÖNETİM NO,” seçin. (Sabit disk sürücüsü  
ya da microSD kart üzerindeki tüm veriler silinecektir.)