


VIDEO ÇIKIŞ

Takılı TV'ye göre en boy oranını (16:9 ya da 4:3) ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
16:9	Bir geniş ekran TV'ye (16:9) takarken bunu seçiniz.
4:3	Bir geleneksel TV'ye (4:3) takarken bunu seçiniz.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



- 2 “BAĞLANTI AYARLARI,”i seçip  üzerine dokununuz.



- 3 “VIDEO ÇIKIŞ,”i seçip  üzerine dokununuz.

