

Pil takımı şarj edilemiyor.

Pil takımı tamamen şarj olduğunda, lamba yanıp sönmez.
Eğer bu birim ya da pil takımın bağlantı ucu kirlili ise, onu bir pamuklu çubukla ya da benzeri ile temizleyin.
Orijinal olmayan bir pil takımı kullanılması bu birime zarar verebilir. Orijinal bir pil takımı kullandığınızdan emin olun.