


## HDMI Mini Konektör ile Bağlama


Biz Kategori 2 HDMI Kablosu (Yüksek Hızlı Kablo) kullanmanızı öneririz.

### 1 TV'ye takın.



- Güç kaynağını kapatmak için güç düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun.

### 2 AC adaptörü bu birime takın.



- Menü içindeki "EKİRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i "TÜMÜNÜ GÖSTER," ya da "SADECE TARİHİ GÖSTER,"ye ayarlayın.

### 3 Girişe takılı bağlantı ucu yoluyla bu birimden geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesi üzerine basınız.



### 4 Bir dosyayı yeniden oynatın.



#### NOT :

- Bağlantıya göre "HDMI ÇIKIŞI," içindeki ayarları değiştirin.
- HDMI mini kabloya takıyorken, takılı TV'ye bağlı olarak görüntü ya da ses TV üzerinde düzgün şekilde görünmeyebilir. Bu gibi durumlarda, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.
  - 1) HDMI mini kablosunun bağlantısını kesip yeniden takın.
  - 2) Bu birimi yeniden kapatıp açın.
- HDMI kablosu kullanarak bir HDMI-CEC etkin televizyona bu birimin takılması, size aşağıdaki kullanışlı işlevler kullanma olanağı verir.