

İstenmeyen Dosyaların Silinmesi

Kayıt ortamı içinde yer azaldığında istenmeyen videolari ve hareketsiz görüntüleri silin.

Kayıt ortamının kapasitesi dosyalar silindikten sonra geri yüklenebilir.

NOT :

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.
- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler.
Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.
- İstenen tüm dosyaların PC'niz üzere yedeğini alın.

UYARI :

- Dosyalara erişiyorken kayıt ortamını çıkarmayın ya da güç kaynağını kapatmayın.
- Sağlanan AC Adaptörü kullanın.
- Eğer kayıt ortamındaki veri bozulursa, ortamı yeniden formatlayın.