

HDMI ÇIKIŞI

HDMI mini konektörden gelen video çıkış tanımı ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
OTOMATİK 1	Genellikle "OTOMATİK 1,"in seçilmesi tavsiye edilir.
OTOMATİK 2	Video; "OTOMATİK 1,"da doğru çıkış olmadığında, bunu seçin.
576p	Video; "OTOMATİK 2,"da doğru çıkış olmadığında, bunu seçin.

NOT :

- Eğer yeniden oynatma modunda 1080p uyumlu bir TV, bu birimi takılı ise, "1080P" ibaresi LCD ekran üzerinde görüntülenecektir.

Ögenin Görüntülenmesi

- Menüyü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



- "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



- "HDMI ÇIKIŞI,"i seçip  üzerine dokununuz.

