



LCD Monitör



- 1 Kaydırıcı
LASER TOUCH OPERATION
 - Menü ya da dizin ekranından öğeleri ya da görüntüler öğeleri seçer.
- 2 LCD Monitör
 - Açarak ve kapayarak güç kaynağını açar/kapar.
 - Monitörü çevirerek kendi portrelerinizin alınmasını olanaklı kılar.



- 3 OK Düğme
 - Seçilen öğe ya da görüntüyü onaylar.
- 4 İşlem Düğmeleri
 - İşlem düğmelerin işlevleri görüntülenebilir.
- 5 MENU Düğme
 - Ayarlar menüsünü görüntüler.

UYARI :

- Yüzeyine güçlü şekilde bastırmayın ya da güçlü bir etkiye maruz bırakmayın.
Aksi takdirde, ekrana zarar verebilir ya da kırabilirsiniz.