



Geselecteerde bestanden beveiligen

Beveiligt de geselecteerde bestanden of heft de beveiliging ervan op.


- 1 Selecteer de weergavestand.



- 2 Selecteer de video- of stilstaand beeld-stand.



- 3 Druk op om het menu te zien.



- 4 Selecteer "BEWERKEN" en druk op .



- 5 Selecteer "BESCHERM/ANNULEER" en druk op .



- 6 Selecteer "KIES BESTAND" en druk op .



- 7 Selecteer het gewenste bestand en raak aan.



- Er verschijnt een symbool op het geselecteerde bestand.

Raak om het symbool te verwijderen opnieuw aan.

- Raak "CONTR." aan om het geselecteerde bestand te bekijken.

- 8 Raak na het selecteren van alle bestanden die moeten worden beveiligd of waarvan de beveiliging moet worden opgeheven aan.



- 9 Selecteer "JA" en druk op .

