


Achterzijde



- 1** Zoom/Volume-hendel
 - Bij opnamen: Past het opnamebereik aan.
 - Bij weergave (indexscherm): Wijzigt het aantal foto's dat wordt weergegeven.
 - Bij videoweergave: Past het volume aan.
- 2** Knop SNAPSHOT (Opname stilstaand beeld)
 - Neemt een stilstaand beeld op.
- 3** USB-contactpunt
 - Kan worden verbonden met een pc met behulp van een USB-kabel.
- 4** DC-contactpunt
 - Kan worden verbonden met een lichtnetadapter om het accupack op te laden.
- 5** Knop START/STOP (Video-opname)
 - Start/stopt de video-opname.
- 6** Knopje om draagriem vrij te maken
 - Maakt de draagriem los, zodat deze kan worden verwijderd en gebruikt als een polsriem.
- 7** Handgreep
 - Steek uw hand door de handgreep om dit apparaat stevig vast te houden.