


De gebeurtenis van de geselecteerde bestanden wijzigen

De gebeurtenis van meerdere bestanden wijzigen door een bereik op te geven.


- 1 Selecteer de weergavestand.



- 2 Selecteer de videostand.



- 3 Druk op om het menu te zien.



- 4 Selecteer "BEWERKEN" en druk op .



- 5 Selecteer "GEB.REG. SCHAKELEN" en druk op .



- 6 Selecteer "BEREIK INSTEL./WIJZ." en druk op .



- 7 Selecteer het eerste bestand van het bereik en raak aan.



- Raak "CONTR." aan om het geselecteerde bestand te bekijken.

- 8 Selecteer het laatste bestand van het bereik en raak aan.



- Raak "CONTR." aan om het geselecteerde bestand te bekijken.

- 9 Selecteer een nieuwe gebeurtenis en raak aan.



- U kunt de geregistreerde gebeurtenis annuleren door "ANN." aan te raken.
- Raak na het instellen aan.
- Raak aan om het scherm af te sluiten.