


OPN. MEDIA V. FOTO

Stelt het medium voor het opnemen/afspelen van stilstaande beelden in.

Instelling	Nadere bijzonderheden
HDD	Maakt opnamen van stilstaande beelden op de harde schijf van deze video.
SD	Schrijft stilstaande beelden die worden opgenomen naar de microSD-kaart.

Het item weergeven

- 1 Druk op  om het menu te zien.



- 2 Selecteer "INSTELLINGEN MEDIA" en druk op .



- 3 Selecteer "OPN. MEDIA V. FOTO" en druk op .

