



Het bestand dat op het scherm staat beveiligen

Beveiligt het bestand dat op het scherm staat of heft de beveiliging ervan op.


- 1 Selecteer de weergavestand.



- 2 Selecteer de video- of stilstand beeld-stand.



- 3 Druk op om het menu te zien.



- 4 Selecteer "BEWERKEN" en druk op .



- 5 Selecteer "BESCHERM/ANNULEER" en druk op .



- 6 Selecteer "HUIDIGE" en druk op .



- 7 Controleer of dit het bestand is dat moet worden beveiligd of waarvan de beveiliging moet worden uitgeschakeld, selecteer "JA" en raak aan.



- Het bestand dat moet worden beveiligd of waarvan de beveiliging moet worden uitgeschakeld verschijnt op het scherm.
- Raak de bedieningsknoppen "←" / "→" aan om het vorige of volgende bestand te selecteren.
- Raak na het instellen aan.
- Raak aan om het scherm af te sluiten.