


De gebeurtenis van het op dat moment weergegeven bestand wijzigen

Controleert en wijzigt de gebeurtenis van het op dat moment weergegeven bestand.


- 1 Selecteer de weergavestand.



- 2 Selecteer de videostand.



- 3 Druk op **MENU** om het menu te zien.



- 4 Selecteer "BEWERKEN" en druk op **OK**.



- 5 Selecteer "GEB.REG. SCHAKELEN" en druk op **OK**.



- 6 Selecteer "HUIDIGE" en druk op **OK**.



- 7 Selecteer het bestand dat u wilt registreren en raak **OK** aan.



- Het bestand dat moet worden geregistreerd verschijnt op het scherm.
- Raak de bedieningsknoppen "←" / "→" aan om het vorige of volgende bestand te selecteren.

- 8 Selecteer een nieuwe gebeurtenis en raak **OK** aan.



- U kunt de geregistreerde gebeurtenis annuleren door "ANN." aan te raken.
- Raak na het instellen **OK** aan.
- Raak **MENU** aan om het scherm af te sluiten.