


Scèneselectie

Veel voorkomende scènes kunnen worden opgenomen met de meest geschikte instellingen.

- 1 Druk op  om het menu te zien.



- 2 Selecteer "HANDMATIGE INST." en druk op .



- 3 Selecteer "SCENE SELECTEREN" en druk op .



- 4 Selecteer de scène en raak  aan.



Instelling	Effect
 NACHT	Verhoogt de gevoeligheid en maakt de scène automatisch helderder in een donkere omgeving. Gebruik een statief om te vermijden dat de camera schudt. OFF  ➔ ON 
 SPOTLICHT	Voorkomt dat een menselijk onderwerp te helder wordt weergegeven onder licht. OFF  ➔ ON 

* Het beeld is alleen een indruk.