

Menu Mediuminstellingen

U kunt verschillende instellingen regelen voor het opnamemedium.

Instelling	Nadere bijzonderheden
OPN. MEDIA V. VIDEO	Stelt het medium voor het opnemen/afspelen van video's in.
OPN. MEDIA V. FOTO	Stelt het medium voor het opnemen/afspelen van stilstaande beelden in.
HDD FORMATTEREN	Wist alle bestanden op de harde schijf.
SD-KAART FORMATTEREN	Wist alle bestanden op de microSD-kaart.
DATA OP HDD WISSEN	Volg deze procedure als u dit apparaat weggooit of doorgeeft aan iemand anders.