


Alle bestanden wissen

Wist alle bestanden.


LET OP :

- Gewiste bestanden kunnen niet worden hersteld.


- 1 Selecteer de weergavestand.



- 2 Selecteer de video- of stilstand beeld-stand.



- 3 Druk op om het menu te zien.



- 4 Selecteer "WISSEN" en druk op .



- 5 Selecteer "ALLES WISSEN" en druk op .



- 6 Selecteer "JA" en druk op .



- Raak na het wissen aan.

OPMERKING :

- Als er bestanden worden gewist in een afspeellijst, wordt de afspeellijst gewijzigd.
- Bestanden die zijn beveiligd kunnen niet worden gewist.
Hef de beveiliging op alvorens het bestand te wissen.