


Onderzijde



- 1** Montagegaatje voor statief
- 2** microSD-kaartslot
 - Plaats een optionele microSD-kaart.
- 3** Knopje om accupack vrij te maken
- 4** Bevestiging accupack