يمكنك ضبط إعدادات العرض المختلفة مثل سطوح شاشة LCD وغيرها.

التفاصيل	الإعداد
يمكن تغيير اللغة المعروضة على الشاشة.	LANGUAGE
يقوم بضبط ترتيب السنوات والشهور والأيام وتنسيق عرض الوقت (24 ساعة/12 ساعة).	نموذج عرض التاريخ
يُضبط سطوح شاشة LCD.	سطوح الشاشة