



• بعد الإعداد، ستظهر أيقونة الماكرو المقرب .

الإعداد	التفاصيل
إيقاف	يُتيح التقاط الصور المقربة حتى 1 م في حيز نهاية الزاوية المقربة (T). يُتيح التقاط الصور المقربة حتى 5 سم في حيز نهاية الزاوية العريضة (W).
تشغيل	يُتيح التقاط الصور المقربة حتى 50 سم في حيز نهاية الزاوية المقربة (T). يُتيح التقاط الصور المقربة حتى 5 سم في حيز نهاية الزاوية العريضة (W).

تنبيه :

- عندما لا تكون بصدد التقاط صور مقربة، قم بضبط "تقريب وتكبير" المقرب على الوضع "إيقاف".
إذا لم يتم ذلك، قد تكون الصورة مشوهة.


التقاط صور مقربة

يمكنك التقاط صور مقربة لهدف ما باستخدام وظيفة الماكرو المقرب.




* تعد الصورة مجرد انطباع.

ملاحظة : لا اختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر <UP/> أو <DOWN/>.




1 قم باختيار وضع التسجيل اليدوي.



- إذا كان الوضع تلقائي ذكي، اضغط الزر i.AUTO للتحويل.
يتغير الوضع بين الوضع التلقائي الذكي والوضع اليدوي مع كل ضغطة.

2 اضغط MENU.



3 حدد "التهيئة اليدوية" ثم اضغط على OK.



4 حدد "تقريب وتكبير" ثم اضغط على OK.



5 حدد "تشغيل" ثم اضغط على OK.