

يتم عرض نفس الصورة لوقت طويل.

استبدل بطاقة SD. (إذا كان طرف توصيل بطاقة SD تالفاً، فإنه توجد صعوبة في قراءة البيانات. وستحاول هذه الوحدة العرض بقدر إمكاناتها بيد أنها ستتوقف في النهاية في حالة استمرار هذه الحالة.)
قم بتنفيذ "صياغة ذاكرة مضمنة" (GZ-HM50) أو "صياغة بطاقة SD" في القائمة "إعدادات الوسائط".
(سوف يتم حذف جميع البيانات.)